

	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rybniku <u>DZIAŁ LABORATORIUM</u> ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik Tel. 32 432 80 94 Fax. 32 42 496 44 e-mail: laboratorium@pwik-rybnik.pl www.pwik-rybnik.pl	I/PZL-14/02
---	--	--------------------

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK WODY

1. Wodę w obiekcie najlepiej pobrać z kranu najczęściej używanego, po uprzednim odkręceniu wszelkich urządzeń przeciwzrobryzgowych, filtrów, rurek przedłużających itp.
2. Oczyszczyć wylewkę kranu, a następnie odpuszczać wodę z kranu przez około 2-3 minuty, średnim strumieniem wody (aby przepływ w rurze nie był wzburzony).
3. Pobrać próbkę wody do pojemników:
 - a) ***plastikowego do badań fizykochemicznych***
 Butelkę przepłukać pobieraną wodą po czym napęlnić do przelania tak aby nie było pęcherzyków powietrza pod korek i szczelnie zakręcić.
 - b) ***plastikowego do badań mikrobiologicznych***
 Przed pobieraniem próbki do badań mikrobiologicznych, końcówkę wylewki kranu opalić płomieniem lub zdezynfekować środkiem dezynfekującym (spirytus, denaturat).
 Butelkę plastikową (opakowaną w worek foliowy, sterylną wewnątrz) należy odpakować, zdjąć korek nie dotykając szyjki, podstawić pojemnik pod strumień wody nabrać do $\frac{3}{4}$ objętości.

UWAGA!

Próbki do badań mikrobiologicznych są przyjmowane do laboratorium przy ul. Rudzkiej od poniedziałku do wtorku od godziny 7⁰⁰ do 12⁰⁰.

Próbki wody należy dostarczyć do laboratorium w czasie **4 godzin** od pobrania. Próbki należy transportować do laboratorium w chłodnym izolowanym pojemniku. Warunki pobierania i transportu mają istotny wpływ na wiarygodność wyników badań.

Telefon kontaktowy: (32) 4328094 / 4328095